



उत्तर रेलवे

दूरभाष नम्बर/ 011-23344127  
email:srdeersodli@gmail.com

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय  
स्टेट एंटी रोड, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

सं०230/विद्युत् परिचालन परिपत्र-9/बी25

Date: 17.07.2025

**संरक्षा परिपत्र - RSO Safety circular 02/2025**

**विषय:** आर०एस/आपातकालीन वाल्व का कार्य एवं उपयोग ।

**सन्दर्भ:** CEE/OP Letter no:45-RS/9/Train operation (e-24499) dated. 01.07.2025.

रेलवे बोर्ड द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपातकालीन वाल्व के संचालन और उपयोग संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। रनिंग स्टाफ को निम्नलिखित बिंदुओं पर काउन्सिल किया जाना चाहिए :-

1. शेड/आउटपिट से लोको को निकालते समय D-1 आपातकालीन/RS फ्लैप वाल्व की सभी डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में उचित कार्यप्रणाली की जांच की जानी चाहिए।
2. यार्ड/चालक दल परिवर्तन स्थल(Crew Changing point) में लोको का चार्ज लेते समय ALP/LPS द्वारा आर०एस वाल्व/आपातकालीन वाल्व के कार्य करने की सुनिश्चितता की जानी चाहिए ।
3. आर०एस वाल्व/आपातकालीन वाल्व के कार्य न करने पर लोको को शेड/आउटपिट से न निकाले व इसके खराब होने पर गाड़ी कार्य न करे ।

सभी लोको निरीक्षक द्वारा तुरन्त प्रभाव से 20 दिन का संरक्षा अभियान 17.07.25 से 07.08.25 तक चलाये एवं सभी नामित/गैर-नामित रनिंग कर्मचारियों को उक्त मदों पर काउन्सिल करें व एम्बुश चेक करें । अभियान के पूरा होने पर अनियमितताओं और की गई सुधारात्मक कार्यवाही पर विस्तृत रिपोर्ट 08.08.2025 तक इस कार्यालय को भेजें ।

*अ.ज.म. 17/7/25*

वरिष्ठ मण्डल विद्युत् अभियन्ता/परिचालन/दिल्ली

**प्रतिलिपि:**

- PS to DRM for kind information of DRM please.
- CEE/OP/NR - for kind information please.
- ADRM/OP/DLI/NR - for kind information please.
- Sr.DSO/DLI/NR - for kind information please.
- Sr.RBA/DLI/NR- for kind information please.
- DEE/RSO/DLI & ADEE/RSO/DLI/NR - for kind information and necessary action please.
- Principal ETC/ GZB, Principal DTC/TKD - for kind information and necessary action please.
- CLI/BTC/TKD - for necessary action please.

/164855/2025

**Northern Railway**

Headquarters office,  
Baroda House,  
New Delhi

No: 45-RS/9/Train operation (e-24499)

Date 01.07.2025

**Sr DEE/RSO,  
DRM Office,  
JAT, FZR, UMB, DLI, MB & LKO**

**Sub: Working and usage of RS/Emergency Valve.**

**Ref: RB letter no. 2014/M(L)/466/7101/Misc. dated 18.12.2015.**

Railway Board vide above referred letter had circulated instructions with regard to maintenance/working and usage of emergency valve. Running staff should be counseled on under mentioned provisions:

1. While turning out locos from sheds/Outpits, D-1 emergency/RS flap valve is to be checked for its proper functioning on all diesel and electric locomotives.
2. While taking over charge of locos in yards/ crew changing points, proper usage of RS valve/ emergency valve must be ensured by ALP/LPS.

Strict compliance of these instructions should be ensured.

D/A- As above

Digitally Signed by Naveen  
Kumar Agarwal

(Naveen Kumar Agarwal)  
Reason: CEE/Operations

**Copy to:**

**PCEE/NR and PCSO/NR - for kind information please**